



INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKT FIRMY TRAVOR *Battery Grip*



1. Informacje wstępne

Battery Grip C450 jest dedykowany do aparatów: Sony CANON 500D / 450D / 1000D.

C450 jest wyposażony w cztery przyciski, jeden włącznik oraz pokrętko ustawiania czasu naświetlania lub przysłony. C450 posiada przyciski sterowania: Zoomem, AV, wyboru punktu ostrości (więcej na temat tych funkcji znajdują Państwo w instrukcji obsługi aparatu). Wszystkie przyciski na urządzeniu są opisane obrazkowo. Funkcja poszczególnych klawiszy jest identyczna, jak ich odpowiedników w korpusie aparatu. C450 wyposażony jest również w zawias włączający i wyłączający Battery Pack.

Jest to w pełni funkcjonalny zamiennik modelu **CANON BG-E5**.

2. Mocowanie modelu C450

1. Na początku prosimy wyłączyć aparat.
2. Otwieramy komorę na baterie i wyjmujemy akumulator (patrz rys 1. na dołączonej instrukcji obrazkowej).
3. Następnie delikatnie ciągniemy przykrywkę, do momentu zwolnienia zawiasów. (patrz rys 2. na dołączonej instrukcji obrazkowej).
4. Usuwamy zakrycie styków w Battery Packu, a przykrywkę komory z aparatu chowamy w przystosowanym do tego miejscu w Battery Packu (patrz rys 3. na dołączonej instrukcji obrazkowej)..
5. Battery Pack mocujemy w aparacie. Wystającą część w kształcie akumulatora wkładamy do komory bateryjnej. Po całkowitym dociśnięciu urządzenia do aparatu, dokręcamy S350 przy pomocy specjalnego, dużego pokrętła znajdującego się na środku dolnej części urządzenia (patrz rys 4. na dołączonej instrukcji obrazkowej).
6. Następnie otwieramy komorę zasilającą w Battery Pack'u i instalujemy jeden lub dwa akumulatory wewnątrz komory (patrz rys 5,6,7-1,7-2. na dołączonej instrukcji obrazkowej). Ewentualnie zamiast komory przystosowanej pod akumulatory dedykowane, możemy zastosować drugą komorę zasilającą z zestawu, na 6szt. uniwersalnych akumulatorów AA. Sposób instalacji jest analogiczny jak komory na akumulatory dedykowane (patrz rys 8,9-1,9-2. na dołączonej instrukcji obrazkowej).

3. Używanie Battery Gripa

Podczas korzystania z przycisków urządzenia należy mieć ustawiony włącznik w pozycji ON, natomiast jeśli przejdą Państwo do wykonywania zdjęć bez używania klawiszy na urządzeniu C450 zalecamy przełączenie przycisku w pozycję OFF. Wtedy będą Państwo oszczędzać moc akumulatora, która starczy na dłuższy okres czasu.

4. Ważne informacje

Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.

Odłączyć urządzenie od aparatu, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy okres czasu (ponad 2 tygodnie).

Przechowywać urządzenie z dala od małych dzieci. Małe części Battery Gripu mogą zostać połknięte lub wchłonięte. Zalecamy szczególną uwagę.

Nie używać urządzenia w bardzo wysokich temperaturach, trzymać z dala od ognia. Chronić przed kontaktem z wodą.

Prosimy nie naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Każda ingerencja z Państwa strony powoduje utratę gwarancji urządzenia.

5. Zasilanie:

Urządzenie C450 posiada specjalną wsuwaną komorę, w której możemy umieścić jeden bądź dwa modele akumulatorów LP-E5. Stan energii jaka pozostała w akumulatorach podczas używania będzie wyświetlany na górnym wyświetlaczu LCD.

Uwaga ! Aby urządzenie działało prawidłowo, jeśli będą Państwo używać C450 z jednym akumulatorem, należy umieścić go we właściwej komorze z numerem 1, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie funkcjonować prawidłowo.

6. Uwagi końcowe:

Dane techniczne urządzenia:

Wymiary urządzenia: 129.20x103.10x79.90mm

Waga: 230g.

IMPORTER/ DYSTRYBUTOR: SYSTEMBANK os. Awdańców 23, 64-010 Krzywiń Poland
Tel/Fax: +48 65 512 06 03; <http://www.systembank.pl> ; **e-mail:** zakupy@systembank.pl

