

Multi-Function Timer Remote Control

Wężyk spustowy, elektroniczny firmy JJC

Instrukcja obsługi

Tryby pracy wężyka:

- pojedyncze zdjęcie
- zdjęcia seryjne
- interwał
- samowyzwalacz
- opóźnienie wyzwalania
- tryb BULB i długie czasy ekspozycji

Na wyświetlaczu u góry jest widoczne 5 głównych parametrów programowalnych:

DE - czas wyzwolenia, opóźnienia wyzwalania (czas kiedy zostanie rozpoczęte wykonywanie zdjęć)

BU - czas naświetlania, tryb Bulb (czas jak długo mają być naświetlane zdjęcia)

INT - odstęp czasowy między poszczególnymi zdjęciami (co jaki czas mają być wykonywane zdjęcia)

N- ilość wykonywanych serii zdjęć (ilość serii zdjęć jaka zostanie wykonana w danym cyklu)

Ikona głośnia - włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego przy wykonywaniu zdjęć.

Budowa urządzenia:

1. Wyświetlacz LCD
2. Przycisk wyzwalania
3. Przycisk podświetlania ekranu / blokowania klawiszy
4. Przyciski kierunkowe / wyboru pozycji
5. Dioda LED sygnalizująca pracę
6. Przycisk START / STOP
7. Przycisk ENTER / zatwierdzania opcji



8. Wskaźnik pozycji obsługiwanej
9. Wskaźnik czasowy / wyświetlanie czasu
10. Wskaźnik statusu blokady
11. Informacja o uruchomieniu timera
12. Informacja o dźwięku
13. Informacja o ustawieniach
14. Informacja o wyzwalaniu zdjęć
15. Ilość zdjęć do wykonania



16. **DE** - czas wyzwolenia, opóźnienia wyzwalania (czas kiedy zostanie rozpoczęte wykonywanie zdjęć)
17. **BU** - czas naświetlania, tryb Bulb (czas jak długo mają być naświetlane zdjęcia)
18. **INT** - odstęp czasowy między poszczególnymi zdjęciami (co jaki czas mają być wykonywane zdjęcia)
19. **N**- ilość wykonywanych serii zdjęć (ilość serii zdjęć jaka zostanie wykonana w danym cyklu)
20. **Ikona głośnika** - włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego przy wykonywaniu zdjęć.

INSTALACJA BATERI W URZĄDZENIU:

Z tyłu wężyka odsuwamy komorę i umieszczamy baterię według wytycznych poniżej.



POŁĄCZENIE Z APARATEM:

Końcówkę kabla od wężyka umieszczamy w wyjściu wężyka spustowego w aparacie.



Uruchamianie urządzenia:

Aby włączyć wężyk należy przesunąć przycisk ON/OFF do pozycji ON.

Aby wyłączyć wężyk należy przesunąć przycisk ON/OFF do pozycji OFF.

Tryby pracy:

Urządzenie posiada 4 główne tryby pracy.

1. **DE** - opóźnienia wyzwania (czas kiedy zostanie rozpoczęte wykonywanie zdjęć)
W tym trybie ustawiamy czas po jakim mają zacząć się wykonywać zdjęcia od uruchomienia pracy wężyka.

Możliwość ustawienia czasu od 1 s do 99 godzin 99 minut i 99 sekund



Hours



Minutes



Seconds

Ustawień dokonujemy przyciskami kierunkowymi, a zatwierdzamy poszczególne pozycje przyciskiem ENTER

2. **BU** - czas naświetlania, tryb Bulb (czas jak długo mają być naświetlane zdjęcia)
Możliwość ustawienia czasu od 1 s do 99 godzin 99 minut i 99 sekund



Hours



Minutes



Seconds

3. **INT** - odstęp czasowy między poszczególnymi zdjęciami (co jaki czas mają być wykonywane zdjęcia)
Przykładowo ustawiając 10 minut w tej opcji po uruchomieniu wyzwalacza zdjęcia serie zdjęć będą wykonywane w odstępnych czasowych co 10 minut.

Możliwość ustawienia czasu od 1 s do 99 godzin 99 minut i 99 sekund



Hours



Minutes



Seconds

4. **N**- ilość wykonywanych serii zdjęć (ilość zdjęć jaka zostanie wykonana w danym cyklu)

Możliwość ustawienia od jednego do 399 zdjęć



Uwaga przy ustawianiu interwałów oraz pozostałych czasów w wężyku prosimy zwrócić uwagę, że aparat z funkcją autofocus potrzebuje czasu na wyostwienie. Jeśli używamy autofocus'a w aparacie to zaleca się ustawienie czasów o wartości nie mniej jak 2 sekundy.

Również długość interwału(INT) powinna być przynajmniej o 2 sekundy większa niż czas naświetlania zdjęć (BU).

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ