

Sznurek do dekielka

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Głównym zadaniem sznurka jest zapewnienie bezpieczeństwa dekielkowi przez zaginięciem.

Sznurek pozwala na zabezpieczenie dekielka nawet przy obiektywach o bardzo długich ogniskowych 300mm , 400mm, 500mm i więcej.

Sznurek mocujemy w otworze dekielka, a drugą stroną przypisany do paska aparatu przy pomocy karabińczyka.

Sznurek pozwala na zabezpieczenie dekielka bez konieczności doklejania do niego dodatkowych elementów.

Montaż sznurka jest bardzo szybki i wygodny a zabezpieczenie pewne. Nie musimy się martwić że zabezpieczenie się nam odlepi lub odpadnie.

Sznurek oraz karabińczyk wykonane zostały z wysokiej jakości materiałów, są trwałe i bardzo estetyczne.

UWAGI:

- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy dbać o powierzchnię urządzenia i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca w korpusie urządzenia. Dostanie się drobin do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przechowywać urządzenia w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Jeśli powierzchnia urządzenia ulegnie zabrudzeniu, należy przeczyszczyć ją przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących do optyki uniemożliwiających porysowanie powierzchni.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.



NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ŚMIECI SEGREGOWALNYCH ORAZ ELEKTROŚMIECI.