

# Instrukcja obsługi

## Wężyk spustowy do aparatów firmy PANASONIC i LEICA

### MODEL: SR-P2

#### Wężyk spustowy współpracuje z aparatami Panasonic z gniazdem REMOTE:

- **Panasonic:** DMC-FZ20, DMC-FZ20K, DMC-FZ20S, DMC-FZ30, DMC-FZ30K, DMC-FZ30S, DMC-FZ50, DMC-FZ50K, DMC-FZ50S, DMC-FZ100, DMC-FZ150, DMC-FZ200, DMC-FZ1000, DMC-FZ2000, L1, L-10, LC-1, DMC-G1, DMC-G2, DMC-G3,  
  
DMC-G5, DMC-G6, DMC-G7, DMC-G10, DMC-GF1, DMC-GH1, DMC-GH2, DMC-GH3, DMC-GH4, DMC-GX7, DMC-GX8,  
  
DMC-GH5, DMC-FZ300, S1, S1R, S1H, DMC-GH5S, G9, G90, G95, G99, FZ1000 II
- **Leica:** DIGILIX 2, DIGILUX 3, V-LUX1, V-LUX2

#### Funkcja nagrywania filmów dostępna jest dla wybranych dla aparatów (należy zaktualizować aparat do najnowszej wersji oprogramowania):

- **Panasonic:** S1, S1R, GH5, GH5S, G9, G90, G95, G99, FZ1000 II

#### Istotne cechy produktu

- dwupoziomowy przycisk,
- wyzwalenie migawki
- funkcja blokady migawki,
- funkcja nagrywania wideo
- nie wymaga zasilania bateriami, moc czerpie bezpośrednio z aparatu,
- wsparcie dla trybu BULB.
- precyzyjne i estetyczne wykonanie
- specjalny profilowany kształt, ułatwiający utrzymanie wężyka w ręce
- dwa kable w zestawie o długości 1m oraz 2m, z możliwością ich połączenia i utworzenia kabla o długości 3m

Wężyk posiada dwupoziomowy przycisk, pozwalający na ustawienie ostrości podczas wykonywania zdjęć. Ustawienie przycisku w pierwszym poziomie powoduje wyostrenie kadru. Natomiast wciśnięcie przycisku do poziomu drugiego powoduje wyzwolenie migawki. Dodatkowo wężyk posiada funkcję blokady migawki szczególnie przydatną dla zdjęć seryjnych oraz długiego czasu naświetlania.

#### Dane techniczne produktu:

- waga całego zestawu - 77 g
- waga samego pilota - 18 g
- materiał: ABS
- Max. długość jednego kabla - 1 metr
- Max. długość drugiego kabla - 2 metry
- Odległość robocza maksymalnie 3 metry

Kable 1m oraz 2m można połączyć ze sobą uzyskując przewód o długości 3 metrów.

## **W zestawie:**

- Wężyk spustowy
- Kabel o długości 1 metr na dwie wtyczki MiniJack
- Kabel o długości 2 metry - jedna wtyczka Mini Jack, jedno gniazdo MiniJack
- Klips mocujący do montażu wężyka na statywie
- Futerał ochronny

## **SPOSÓB DZIAŁANIA:**

Aby rozpocząć działanie wystarczy podłączyć wężyk do aparatu. Następnie w aparacie ustawiamy właściwy tryb pracy z jakiego chcemy korzystać (zdjęciowy lub filmowy). Rozpoczynamy sterowanie aparatem przy pomocy wężyka.

## **Wężyk pracuje w następujących trybach:**

**a) tryb zdjęć pojedynczych** (dociśnięcie przycisku do połowy - ustawienie ostrości, całkowite przyciśnięcie - wyzwolenie migawki),

**b) tryb zdjęć seryjnych** - przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku lub przesunięcie wduszonego przycisku do pozycji STAY (automatyczna blokada przycisku, zdjęcia będą wyzwolane aż do momentu zwolnienia przycisku),

**c) obsługa trybu BULB** - przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku, lub przesunięcie do pozycji STAY (automatyczna blokada przycisku, odsunięcie przycisku z pozycji STAY powoduje zamknięcie migawki).

**d) wsparcie trybu VIDEO** - uruchamianie i zatrzymywanie filmowania przy pomocy dedykowanego, niezależnego przycisku

## **UWAGI:**

- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy dbać o powierzchnię przedmiotu i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca wewnątrz urządzenia. Dostanie się drobin do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przechowywać produktu w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Jeśli powierzchnia produktu ulegnie zabrudzeniu, należy przeczyszczyć ją przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących uniemożliwiających uszkodzenie powierzchni.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

**NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ELEKTROŚMIĘCI I ŚMIĘCI NIESEGREGOWALNYCH.**