



INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKT FIRMY MASSA *Zestaw PRO ACTIVE*

MASSA

I. Zastosowanie

Zestaw **PRO ACTIVE** służy do czyszczenia elementów optycznych w aparatach cyfrowych, lustrzankach i kamerach: filtrów, obiektywów, soczewek, matryc, konwerterów, wizjerów LCD itd., jak również innych akcesoriów optycznych codziennego użytku m.in. okularów, monitorów, ekranów LCD, a także telefonów, kamer, lornetek, korpusów aparatów cyfrowych i lustrzanek oraz innych elementów optycznych i elektronicznych.

II. Skład zestawu

1. Gruszka zaworowa
2. Pióro typu LENS PEN
3. 35ml płynu do czyszczenia optyki
4. Ściereczka z mikrowłókien 20x20cm
5. 25szt. bibułek optycznych
6. 4szt. pałeczek czyszczących

III. Instrukcja obsługi

1. Gruszka zaworowa i pędzelek nasadkowy:

Działanie gruszki polega na zdmuchiwanie zanieczyszczeń przy wykorzystaniu wydmuchiwanego, silnego strumienia powietrza, powstałego w wyniku zduszania gruszki. Po rozpakowaniu należy wstępnie ścisnąć kilka razy gruszę i spowodować wydmuch powietrza, tak by sprawdzić jej prawidłowe działanie. Jeśli gruszka działa prawidłowo zasysa powietrze wentylem zamocowanym na spodzie gruszki i wydmuchuje mocny strumień powietrza długą końcówką, wykonaną z tworzywa, to możemy przejść do czyszczenia akcesoriów. Czyszczenie polega na wydmuchiwanie kawałków cząsteczek materialnych, czyli pyłów, kurzy ziaren piasku itd. Przy pomocy silnego strumienia powietrza uzyskanego przy pomocy gruszki. Długą końcówkę gruszki kierujemy w stronę w stronę miejsca, gdzie występuje zanieczyszczenie i dmuchamy tak długo aż nie usuniemy zanieczyszczenia w pełni.

2. Pióro typu LENS PEN

Pióro składa się z dwóch elementów. Z jednej strony jest pędzelek, z drugiej końcówka z proszkiem węglowym. Pędzelek stosujemy w celu usunięcia ciał materialnych typu: pyłki, ziarna piasku z elementów optycznych jak i gwintów. W tym celu zdejmujemy przykrywkę ochronną i delikatnie, krótkimi ruchami przecieramy daną powierzchnię. Po zakończeniu czyszczenia należy strzepnąć pędzelek i zakryć go przykrywką ochronną by się nie zabrudził. Końcówka z proszkiem węglowym służy do rozpuszczania i usuwania substancji tłustych z powierzchni optycznych. Z końcówki węglowej należy zdjąć przykrywkę, a następnie samą końcówkę delikatnie przyłożyć do czyszczonej powierzchni. Następnie przy pomocy kołowych ruchów usuwamy zanieczyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia, należy daną powierzchnię czyszczonej przetrzeć ściereczką Microfab w celu usunięcia ewentualnych pozostałości. Samą końcówkę węglową strzepujemy i zamykamy przykrywką. Uwaga! nie należy dotykać końcówki palcami. Prosimy ostrożnie posługiwać się piórem ze względu na to, iż proszek węglowy ma charakterystyczne czarne zabarwienie, które może pobrudzić ubranie.

3. Płyn do czyszczenia optyki oraz ściereczka z mikrowłókien. Jak używać:

Czynność 1 - przygotowanie płynu: Zdejmujemy przykrywkę chroniącą aplikator.

Czynność 2 - stosowanie: Na ściereczkę microfab dozujemy niewielką ilość płynu.

Czynność 3 - czyszczenie: Delikatnie przecieramy ściereczką powierzchnię, którą chcemy przeczyszczyć.

Czynność 4 - zakończenie czyszczenia: Zamykamy buteleczkę z płynem. Ściereczkę strzepujemy.

Ściereczkę z mikrowłókien możemy stosować również bez dodatku płynu. Jej specjalna budowa jest w pełni bezpieczna dla wszelkiego rodzaju szkła i nie ma obawy, iż po przetarciu powierzchni może wystąpić porysowanie. Ściereczkę możemy stosować do usuwania drobin kurzu i smug, natomiast jeśli na szkle występują większe cząsteczki materialne np. ziarenka piasku zalecamy zastosować gruszkę, ponieważ po przetarciu ściereczką ziarenko piasku może spowodować porysowanie szkła.

4. Bibułki optyczne

Stosujemy je na tej samej zasadzie jak ściereczkę z mikrowłókien, z tym że bibułki są jednorazowego użytku i po ich wykorzystaniu należy je wyrzucić. Bibułki posiadają włóknistą budowę, która bardzo dobrze chłonie wilgoć i tłuszcze, niestety nie można z niej usunąć zanieczyszczeń jak w przypadku ściereczki z mikrowłókien.

5. Pałeczki czyszczące

Stosujemy do czyszczenia krawędzi filtrów i obiektywów. Są również zalecane wraz z płynem do usuwania tłuszczów z powierzchni szkła. Pałeczkę delikatnie dociskamy do powierzchni czyszczonej i krótkimi ruchami przecieramy zabrudzenie.

IMPORTER/ DYSTRYBUTOR: SYSTEMBANK os. Awdańców 23, 64-010 Krzywiń Poland
Tel/Fax: +48 65 512 06 03; <http://www.systembank.pl> ; e-mail: zakupy@systembank.pl

