



INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRODUKT FIRMY TRAVOR
Battery Grip



1. Informacje wstępne

Battery Grip S350 jest dedykowany do aparatów: Sony Alpha A350 / A300 / A200.

S350 jest wyposażony w cztery przyciski oraz pokrętło ustawiania czasu naświetlania lub przysłony. S350 posiada przyciski sterowania: Zoomem, AEL, AV (więcej na temat tych funkcji znajdą Państwo w instrukcji obsługi aparatu). Wszystkie przyciski na urządzeniu są opisane obrazkowo. Funkcja poszczególnych klawiszy jest identyczna, jak ich odpowiedników w korpusie aparatu. S350 wyposażony jest również w zawias włączający i wyłączający Battery Pack.

Jest to w pełni funkcjonalny zamiennik modelu **SONY VG-B30AM**.

2. Mocowanie modelu S350

1. Na początku prosimy wyłączyć aparat.
2. Otwieramy komorę na baterie i wyjmujemy akumulator .
3. Następnie delikatnie ciągniemy przykrywkę, do momentu zwolnienia zawiasów. (patrz rys C. na dołączonej do urządzenia instrukcji obrazkowej).
4. Usuwamy zakrycie styków w Battery Packu, a przykrywkę komory z aparatu chowamy w przystosowanym do tego miejscu w Battery Packu (patrz rys D. na dołączonej do urządzenia instrukcji obrazkowej)..
5. Battery Pack mocujemy w aparacie. Wystającą część w kształcie akumulatora wkładamy do komory bateryjnej. Po całkowitym dociśnięciu urządzenia do aparatu, dokręcamy S350 przy pomocy specjalnego, dużego pokrętła znajdującego się na środku dolnej części urządzenia (patrz rys F. na dołączonej do urządzenia instrukcji obrazkowej).
6. Następnie otwieramy komorę zasilającą w Battery Pack'u i instalujemy jeden lub dwa akumulatory wewnątrz komory (patrz rys A,B. na dołączonej do urządzenia instrukcji obrazkowej).
7. Po zamocowaniu S350 przechodzimy do jego uruchomienia przesuwając przycisk włączający urządzenie z pozycji OFF na ON. Następnie włączamy aparat.
8. Przechodzimy do wykonywania zdjęć.

3. Używanie Battery Gripa

Podczas korzystania z przycisków urządzenia należy mieć ustawiony włącznik w pozycji ON, natomiast jeśli przejdą Państwo do wykonywania zdjęć bez używania klawiszy na urządzeniu S350 zalecamy przełączenie przycisku w pozycję OFF. Wtedy będą Państwo oszczędzać moc akumulatora, która starczy na dłuższy okres czasu.

4. Ważne informacje

Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.

Odłączyć urządzenie od aparatu, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy okres czasu (ponad 2 tygodnie).

Przechowywać urządzenie z dala od małych dzieci. Małe części Bettery Gripu mogą zostać połknięte lub wchłonięte. Zalecamy szczególną uwagę.

Nie używać urządzenia w bardzo wysokich temperaturach, trzymać z dala od ognia. Chronić przed kontaktem z wodą.

Prosimy nie naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Każda ingerencja z Państwa strony powoduje utratę gwarancji urządzenia.

5. Zasilanie:

Urządzenie S350 posiada specjalną wsuwaną komorę, w której możemy umieścić jeden bądź dwa modele akumulatorów NP-FM500H. Stan energii jaka pozostała w akumulatorach podczas używania będzie wyświetlany na górnym wyświetlaczu LCD. Uwaga ! Aby urządzenie działało prawidłowo, jeśli będą Państwo używać S350 z jednym akumulatorem, należy umieścić go we właściwej komorze z numerem 1, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie funkcjonować prawidłowo.

6. Uwagi końcowe:

Dane techniczne urządzenia:

Wejście: 6.8V-8.4V

Wyjście: 6.8V-8.4V

Wymiary urządzenia: 132.50x111.50x81.50mm

Waga: 190g.

IMPORTER/ DYSTRYBUTOR: SYSTEMBANK os. Awdańców 23, 64-010 Krzywiń Poland
Tel/Fax: +48 65 512 06 03; <http://www.systembank.pl> ; **e-mail:** zakupy@systembank.pl

