



INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRODUKT FIRMY GGS
Szkló ochronne na ekran LCD

W pierwszej kolejności należy dokładnie wyczyścić ekran LCD, na którym mocujemy osłonę. Zalecamy czyszczenie przy użyciu specjalistycznego płynu do optyki, najlepiej sprawdzonego polskiego producenta, firmy ROTIN (www.rotin.pl), oraz ściereczki z mikro-włókien (Microfab). Jeśli wraz z osłoną otrzymali Państwo akcesoria czyszczące prosimy najpierw przeczyszczyć ekran przy ich pomocy. Na oczyszczony wyświetlacz możemy założyć osłonę w sposób opisany poniżej.

1. Zdejmujemy warstwę 3M zabezpieczającą osłonę od strony, która będzie przylegać do ekranu LCD.
2. Po zdjęciu wyżej wymienionej powłoki na brzegach osłony dostrzegamy milimetrową taśmę samoprzylepną.
3. Stroną, gdzie występuje taśma, doklejamy osłonę do wyświetlacza aparatu.
Uwaga !! osłonę możemy przykleić tylko raz dlatego należy zrobić to dokładnie i równo, delikatnie dociskając brzegi osłony do krawędzi ekranu LCD.
4. Ostatnią czynnością jest odklejenie folii, która stanowi powłokę ochronną osłony LCD od strony zewnętrznej.

Tak zastosowana osłona LCD pozwoli skutecznie chronić wyświetlacz aparatu przed zarysowaniami.

Osłonę możemy zdjąć podważając ją (np. paznokciem) i odciągając od wyświetlacza.

IMPORTER/ DYSTRYBUTOR: SYSTEMBANK os. Awdańców 23, 64-010 Krzywiń Poland
Tel/Fax: +48 65 512 06 03; <http://www.systembank.pl> ; **e-mail:** zakupy@systembank.pl

