

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### AGFA AgfaPhoto Aparat Analogowy na film 35mm (135)

Kompaktowy, stylowy aparat analogowy wielokrotnego użytku, wykorzystujący film / klisze 35mm (135).

#### Specyfikacja:

- Obiektyw o ogniskowej: **31mm**
- Jasność obiektywu: **f/9**
- Wizjer: **optyczny**
- Lampa błyskowa: **wbudowana**
- Zakres otwarcia migawki: **1/120 s**
- Kompatybilny z filmem: **35mm (135) kolorowym lub czarno-białym**
- Transport filmu: **manualny**
- Zasilanie: **1x bateria lub akumulator AAA (brak w zestawie)**
- Zalecane filmy o czułości ISO: **200 lub 400 lub 800**
- Waga: 115 g.
- Rozmiar: szerokość 11 cm, wysokość 6,5 cm, grubość 4,5 cm



#### URUCHOMIENIE:

Przed uruchomieniem aparatu należy umieścić film w aparacie.

Aby tego dokonać należy otworzyć tylną komorę aparatu przesuwając w dół przycisk umieszczony na boku aparatu. Po otwarciu należy wysunąć zwijacz rolki umieszczony u góry aparatu. Aby tego dokonać wysuwamy z przycisku małą dźwignię i unosimy ją ku górze delikatnie ciągnąc i obracając aż zwijacz się wysunie.

Umieszczamy film w aparacie. Po umieszczeniu rolki zamykamy zwijacz dociskając go i delikatnie przekręcając aż się zablokuje.

Naciągamy film. Nakładamy go na rolkę po przeciwnej stronie z wypustkami. Wypustki muszą pokrywać się z tymi na filmie.

Po nałożeniu filmu na rolkę nakręcamy go przy pomocy pokrętła umieszczonego powyżej komory na film. Naciągając wystarczy tylko tyle by film był napięty i nachodził na wypustki na środkowej części komory w aparacie.

Następnie zamykamy komorę na film.

W dalszej kolejności naciągamy film przy pomocy pokrętła umieszczonego po lewej stronie aparatu do momentu aż poczujemy opór. Aparat jest gotowy do pracy.

Należy poczekać aż dioda LED na aparacie (u góry) zaświeci się kolorem czerwonym. Wtedy aparat będzie gotowy do pracy.

Następnie należy ustawić kadr i wcisnąć przycisk migawki. Aparat wykona zdjęcie.

Aby wykonać kolejne zdjęcie należy naciągnąć film w aparacie przy pomocy pokrętła umieszczonego po lewej stronie aparatu do momentu odczucia oporu.

Po zakończeniu wykonywania zdjęć należy wcisnąć przycisk u dołu aparatu (przycisk pozwoli na zwinięcie filmu). Następnie należy otworzyć zwijacz rolki i delikatnie kręcić pokrętłem w celu zwinięcia filmu.

#### Lampa błyskowa:

Przycisk na przodzie aparatu pozwala na włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej. Aby to zrobić należy odpowiednio przesunąć go przed wykonaniem zdjęcia.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu pokazującego działanie aparatu zamieszczonego pod tym linkiem:

[https://www.youtube.com/watch?v=Jq\\_AEQpYhS0](https://www.youtube.com/watch?v=Jq_AEQpYhS0)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### AGFA AgfaPhoto Aparat Analogowy na film 35mm (135)

Kompaktowy, stylowy aparat analogowy wielokrotnego użytku, wykorzystujący film / klisze 35mm (135).

#### Specyfikacja:

- Obiektyw o ogniskowej: **31mm**
- Jasność obiektywu: **f/9**
- Wizjer: **optyczny**
- Lampa błyskowa: **wbudowana**
- Zakres otwarcia migawki: **1/120 s**
- Kompatybilny z filmem: **35mm (135) kolorowym lub czarno-białym**
- Transport filmu: **manualny**
- Zasilanie: **1x bateria lub akumulator AAA (brak w zestawie)**
- Zalecane filmy o czułości ISO: **200 lub 400 lub 800**
- Waga: 115 g.
- Rozmiar: szerokość 11 cm, wysokość 6,5 cm, grubość 4,5 cm



#### URUCHOMIENIE:

Przed uruchomieniem aparatu należy umieścić film w aparacie.

Aby tego dokonać należy otworzyć tylną komorę aparatu przesuwając w dół przycisk umieszczony na boku aparatu.

Po otwarciu należy wysunąć zwijacz rolki umieszczony u góry aparatu. Aby tego dokonać wysuwamy z przycisku małą dźwignię i unosimy ją ku górze delikatnie ciągnąc i obracając aż zwijacz się wysunie.

Umieszczamy film w aparacie. Po umieszczeniu rolki zamykamy zwijacz dociskając go i delikatnie przekręcając aż się zablokuje.

Naciągamy film. Nakładamy go na rolkę po przeciwnej stronie z wypustkami. Wypustki muszą pokrywać się z tymi na filmie.

Po nałożeniu filmu na rolkę nakręcamy go przy pomocy pokrętła umieszczonego powyżej komory na film. Naciągnąć wystarczy tylko tyle by film był napięty i nachodził na wypustki na środkowej części komory w aparacie.

Następnie zamykamy komorę na film.

W dalszej kolejności naciągamy film przy pomocy pokrętła umieszczonego po lewej stronie aparatu do momentu aż poczujemy opór. Aparat jest gotowy do pracy.

Należy poczekać aż dioda LED na aparacie (u góry) zaświeci się kolorem czerwonym. Wtedy aparat będzie gotowy do pracy.

Następnie należy ustawić kadr i wcisnąć przycisk migawki. Aparat wykona zdjęcie.

Aby wykonać kolejne zdjęcie należy naciągnąć film w aparacie przy pomocy pokrętła umieszczonego po lewej stronie aparatu do momentu odczucia oporu.

Po zakończeniu wykonywania zdjęć należy wcisnąć przycisk u dołu aparatu (przycisk pozwoli na zwinięcie filmu). Następnie należy otworzyć zwijacz rolki i delikatnie kręcić pokrętłem w celu zwinięcia filmu.

#### Lampa błyskowa:

Przycisk na przodzie aparatu pozwala na włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej. Aby to zrobić należy odpowiednio przesunąć go przed wykonaniem zdjęcia.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu pokazującego działanie aparatu zamieszczonego pod tym linkiem:

[https://www.youtube.com/watch?v=Jq\\_AEQpYhS0](https://www.youtube.com/watch?v=Jq_AEQpYhS0)