

Adapter do aparatów na gorącą stopkę JSC-6

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Adapter pozwala na mocowanie w gorącej stopce aparatów firmy Sony / Minolta, lamp ze standardową gorącą stopką ISO (taką jaką posiadają lampy firmy Canon, Nikon, Olympus, Pentax itd.)

Dodatkowo adapter posiada gniazdo PC, które umożliwia podłączenie i wyzwalenie lamp przy pomocy kabelka synchro.

Działanie produktu:

Adapter należy wpiąć w gorącą stopkę aparatu. Następnie w adapterze należy zamocować odpowiednie akcesoriów z właściwą stopką. Należy uruchomić oba urządzenia. Można przystąpić do działania.

UWAGI:

- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy dbać o powierzchnię urządzenia i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca w korpusie urządzenia. Dostanie się drobin do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przechowywać urządzenia w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Jeśli powierzchnia urządzenia ulegnie zabrudzeniu, należy przeczyszczyć ją przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących do optyki uniemożliwiających porysowanie powierzchni.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ELEKTROŚMIECI.