



INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRODUKT FIRMY MASSA
Pióro typu LENS PEN

MASSA

Pióro składa się z dwóch elementów. Z jednej strony jest pędzelek, z drugiej końcówka z proszkiem węglowym.

Pędzelek stosujemy w celu usunięcia ciał materialnych typu: pyłki, ziarna piasku z elementów optycznych jak i gwintów. W tym celu zdejmujemy przykrywkę ochronną i delikatnie, krótkimi ruchami przecieramy daną powierzchnie. Po zakończeniu czyszczenia należy strzepnąć pędzelek i zakryć go przykrywką ochronną by się nie zabrudził.

Kończówka z proszkiem węglowym służy do rozpuszczania i usuwania substancji tłustych z powierzchni optycznych. Z końcówki węglowej należy zdjąć przykrywkę, a następnie samą końcówkę delikatnie przyłożyć do czyszczonej powierzchni. Następnie przy pomocy kołowych ruchów usuwamy zanieczyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia, należy daną powierzchnie czyszczonej przetrzeć ściereczką Microfab w celu usunięcia ewentualnych pozostałości. Samą końcówkę węglową strzepujemy i zamykamy przykrywką.

Uwaga! nie należy dotykać końcówki palcami. Prosimy ostrożnie posługiwać się piórem ze względu na to, iż proszek węglowy ma charakterystyczne czarne zabarwienie, które może pobrudzić ubranie.

IMPORTER/ DYSTRYBUTOR: SYSTEMBANK os. Awdańców 23, 64-010 Krzywiń Poland
Tel/Fax: +48 65 512 06 03; <http://www.systembank.pl> ; **e-mail:** zakupy@systembank.pl

