



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**PRODUKT FIRMY MATIN**  
*Ściereczka Microfab*

**MATIN**

Ściereczkę Microfab stosujemy do oczyszczenia elementów optycznych (filtrów, soczewek, konwerterów, obiektywów, monitorów LCD, okularów, itd.) z zabrudzeń. W przypadku lekkich zabrudzeń typu: kurz, pyłki, wystarczy zastosowanie suchej ściereczki, przecierając element zabrudzony w sposób delikatny, ruchami kołowymi. W przypadku zabrudzeń tłustych, takich jak np. odciski palców, polecamy stosowanie ściereczki wraz z płynem czyszczącym do optyki. Dozujemy kilka kropel płynu na ściereczkę, następnie przecieramy zabrudzony obiekt. Polecamy specjalistyczny płyn do optyki, najlepiej sprawdzonego polskiego producenta, polskiej firmy ROTIN ([www.rotin.pl](http://www.rotin.pl)).

**IMPORTER/ DYSTRYBUTOR: SYSTEMBANK** os. Awdańców 23, 64-010 Krzywiń Poland  
Tel/Fax: +48 65 512 06 03; <http://www.systembank.pl> ; **e-mail:** [zakupy@systembank.pl](mailto:zakupy@systembank.pl)

**System**  **BANK**