



INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRODUKT FIRMY MASSA
Filtr /dekielek WB do ustawiania balansu bieli

MASSA

Obsługa filtra sprowadza się do prawidłowego ustawienia balansu bieli na jego podstawie. Filtr WB firmy MASSA może być stosowany również jako dekielek ochrony.

Opis sposobu ustawiania balansu bieli:



1. (zdjęcie 1a) Mając dany filtr o odpowiedniej średnicy należy nałożyć go na obiektyw, na tej samej zasadzie jak nakładamy dekielek.
2. (zdjęcie 1b) Obiektyw przełączamy w tryb manualny (wyłączamy AF)
3. (zdjęcie 2) Wchodzimy do menu aparatu i wybieramy opcję ręcznego pomiaru balansu bieli na podstawie wzorca.
4. (zdjęcie3) Wykonujemy zdjęcie wybranej ekspozycji z nałożonym filtrem WB
5. (zdjęcie4) Zdejmujemy filtr WB i przechodzimy do wykonywania zdjęć.

UWAGA ! W niektórych modelach aparatów należy postąpić w innej kolejności. Najpierw wykonać zdjęcie danej ekspozycji z założonym filtrem, a następnie wejść do menu i wybrać opcję ustawienia balansu bieli na podstawie wzorca i wybrać zdjęcie, które zostało wykonane z nałożonym filtrem jako wzorzec. Szczegóły na temat ręcznego ustawiania balansu bieli znajdują Państwo w instrukcji obsługi aparatu.

Filtr możemy czyścić jedynie przystosowanymi do tego produktami, specjalistycznym płynem do optyki, najlepiej sprawdzonego polskiego producenta, firmy ROTIN (www.rotin.pl) oraz ściereczką z mikro-włókien (Microfab).

Filtr założony na obiektyw pozwala na absorpcję promieni ultrafioletowych bez zmieniania ekspozycji, w związku z tym nie dopuszcza do powstania efektów mglistych podczas fotografowania odległych krajobrazów. Filtr stanowi również doskonałe zabezpieczenie dla obiektywu.

IMPORTER/ DYSTRYBUTOR: SYSTEMBANK os. Awdańców 23, 64-010 Krzywiń Poland
Tel/Fax: +48 65 512 06 03; <http://www.systembank.pl> ; e-mail: zakupy@systembank.pl

SystemBANK