

Dyfuzor POP-UP

Plastikowy uchwyt montujemy do sanek na lampę błyskową, następnie drugi element zestawu, czyli element rozpraszający światło montujemy do uchwytu w sposób jak na niżej załączonym zdjęciu.



Należy pamiętać o możliwości regulacji wysokości elementu rozpraszającego względem wbudowanej lampy błyskowej.

Po zamocowaniu dyfuzora możemy rozpocząć korzystanie z lampy.

Aby zaprzestać korzystania z dyfuzora wystarczy wysunąć go z sanek aparatu, gdy aparat zostanie wyłączony a wbudowana lampa błyskowa schowana.